



- 1 Superficie limpia, seca, libre de materiales sueltos o mal adheridos y residuos, hacer una regata sobre el muro a 15cm de altura de la cubierta, Imprimir con ED-9 (3:1) sobre el muro
- 2 Cortar la longitud requerida
- 3 Sacar la lámina siliconada antiadherente de la cara inferior
- 4 Presionar fuertemente la banda a la superficie con rodillo de goma o con la mano partiendo del centro y hacia fuera
- 5 Rellenar con un cordón de Cemento plástico Tapagoteras Texsa la regata (una vez instalada la cinta Texsa Tape)